

尺寸: 40mm×175mm

PS: 重点字体已标注红色,印刷出来也需是红色。

KRECO

多功能智能眼镜

•产品使用提示

1.使用本产品前请仔细阅读说明书，并保留本说明书。

2.首次使用，请先将本产品充满电。

3.如果产品长期（超过两周）不充电，使用前请对其充电。

•警告

1.请勿以任何理由拆除或维修改装本产品，否则可能会导致起火、电子击穿甚至彻底损坏本产品。

2.请勿将设备置于温度过低或过高（0℃以下或45℃以上）环境下。

3.请勿将产品接触腐蚀性液体及浸泡在液体里。

4.不能将眼镜放在阳光下长时间曝晒，否则容易变形、老化、折断。

5.请勿将充电线磁吸端靠近金属物体，防止磁吸金属物体后引起的短路危险。

•重要安全信息

1.在使用本产品前，请先阅读所有安全信息以确保正确和安全使用。

2.使用未经原制造商认可的电源，充电器或电池，可能引发火灾，爆炸或其他危险。

3.请使用本制造商认可且与此型号设备配套的配件。

•产品参数

镜架材质：不锈钢+板材

镜片材质：PC

镜片规格：透明渐变/墨绿色
（多种选择）

蓝牙协议：5.0

充电时间：2H

使用时间：5H

待机时间：120H(蓝牙连接状态)

电池容量：90mAh*2

声道：双喇叭、立体声

充电电压和电流：DC5V/1A

最大充电电流达300mA

温馨提示：

充电时间：2-3小时。

长期使用时间，每2个月对电池至少充电一次。

•包装清单

智能眼镜、智能眼镜充电线、使用说明书、眼镜清洁布

•产品保修凭证

产品保修期内出现非人为损坏的性能故障可以享受下列三包服务：

- 自收货之日起7日内,产品出现非人为损坏的性能故障,用户可选择退回货款或者更换同型号同规格的品。
- 自收货之日起15日内,产品出现非人为损坏的性能故障,用户可选择更换同型号同规格的品。
- 自收货之日起一年内,产品出现非人为损坏的性能故障,用户可寄商家维修。

属于下列情况不在“三包”服务范围之内：

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动或撕毁、涂改产品标识、封条。
- 超过“三包”服务有效期的。
- 因火灾、水灾、雷击等不可抗力造成的损坏。
- 因人为原因导致的产品性能故障。
- 未按产品说明书要求使用而造成损坏的。

•使用说明

(一) 佩戴开关机与配对

1、开机与配对：

打开手机等蓝牙耳机,长按眼镜左右侧触控键开机,蓝灯闪烁,然后松开左手,眼镜语音提示【等待配对】,再松右手双击2次触控键,此时LED指示灯持续闪烁,眼镜进入自动配对模式;左腿灯熄灭,代表配对成功。

(详细操作请参考最后两页的蓝牙连接图)

•使用说明

(二) 避免在医院手术室、急诊室、深切治疗部等场所使用此设备;为避免干扰医疗仪器工作,使用此设备时请远离心脏起搏器、助听器、植入耳蜗等医用设备,请保持此设备和起搏器之间超过15厘米的距离

•若要在个人医疗服务附近使用此设备,请咨询医师和设备制造商。

•请遵守有关驾车时使用此设备的所有安全警告和规定。

•雷雨天气时,为避免雷击事故,请勿在室外使用。

•充电时,请勿边充边通话。

•请勿在浴室等高湿度的地方对产品进行充电,否则会导致触电,人身伤害,起火和充电器损坏。

•请遵守在任何环境里明确禁止使用的相关法律法规。

•使用说明

(三) 功能操作

已连接手机,待机状态下,点击眼镜触控键2次,可唤醒语音助手。

1、拨打电话

•拨打电话:先暂停音乐,双击眼镜触控键,语音唤醒功能开启,然后根据提示音进行语音操作,打电话给** (通讯录里面名字)或者对方手机号码,即可呼出电话;

•接听电话:单击触控键,即可接听电话;

•挂断电话:单击触控键,即可挂断电话;

•重拨:连续三击触控键,即可重拨最后一个通话记录。

•使用说明

2、低电报警,语音提示【电量电量低,请及时充电】

3、充电中,LED指示灯持续闪烁3秒间隔5秒。

4、低关机机,语音提示【正在关机】,LED指示灯长亮1秒。

5、充电完成,LED指示灯红灯长亮。

6、充电完成,LED指示灯红灯自动熄灭。

2、欣赏音乐

•精准选歌:双击触控键,听到提示音后说,播放音乐(如上海滩),即可调用并播放手机里面的歌曲;

•随机放歌:双击触控键,听到提示音后说,播放音乐,即可调用并随机播放手机里面的歌曲;

•播放下一曲:双击触控键;

•播放上一曲:连续三击触控键;

•暂停播放:单击触控键。

3、播放音乐与拨打电话之间切换

•当在听音乐过程中需要拨打电话时,先单击触控键将音乐暂停,然后双击触控键,听到提示音后即可拨打电话。

4、导航

•开启导航:先暂停音乐,双击触控键,语音唤醒功能开启,然后根据提示音进行语音操作,帮我导航到**地方;

•关闭导航:双击触控键,听到提示音后说,退出导航。

5、拍照功能

•打开相机状态下,单击触控键即可拍照。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

•产品使用提示

1.使用本产品前请仔细阅读说明书，并保留本说明书。

2.首次使用，请先将本产品充满电。

3.如果产品长期（超过两周）不充电，使用前请对其充电。

•警告

1.请勿以任何理由拆除或维修改装本产品，否则可能会导致起火、电子击穿甚至彻底损坏本产品。

2.请勿将设备置于温度过低或过高（0℃以下或45℃以上）环境下。

3.请勿将产品接触腐蚀性液体及浸泡在液体里。

4.不能将眼镜放在阳光下长时间曝晒，否则容易变形、老化、折断。

5.请勿将充电线磁吸端靠近金属物体，防止磁吸金属物体后引起的短路危险。

•重要安全信息

1.在使用本产品前，请先阅读所有安全信息以确保正确和安全使用。

2.使用未经原制造商认可的电源，充电器或电池，可能引发火灾，爆炸或其他危险。

3.请使用本制造商认可且与此型号设备配套的配件。

•产品参数

镜架材质： 不锈钢+板材

镜片材质： PC

镜片规格： 透明渐变/墨绿色
（多种选择）

蓝牙协议： 5.0

充电时间： 2H

使用时间： 5H

待机时间： 120H(蓝牙连接状态)

电池容量： 90mAh*2

声道： 双喇叭、立体声

充电电压和电流： DC5V/1A

最大充电电流达300mA

温馨提示：

充电时间： 2-3小时。

长期使用时间，每2个月对电池至少充电一次。

•包装清单

智能眼镜、智能眼镜充电线、使用说明书、眼镜清洁布

•产品保修凭证

产品保修期内出现非人为为损坏的性能故障可以享受下列三包服务：

- 自收货之日起7日内,产品出现非人为为损坏的性能故障,用户可选择退回货款或者更换同型号同规格的品。
- 自收货之日起15日内,产品出现非人为为损坏的性能故障,用户可选择更换同型号同规格的品。
- 自收货之日起一年內,产品出现非人为为损坏的性能故障,用户可寄商家维修。

属于下列情况不在“三包”服务范围之内：

- 未经授权の维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动或撕毁、涂改产品标识、封条。
- 超过“三包”服务有效期限の。
- 因火灾、水灾、雷击等不可抗力造成の损坏。
- 因人为原因导致的产品性能故障。
- 未按产品说明书要求使用而造成损坏の。

•使用说明

(一) 避免在医院手术室、急诊室、深切治疗部等场所使用此设备;为避免干扰医疗仪器工作,使用此设备时请远离心脏起搏器、助听器、植入耳蜗等医用设备,请保持此设备和起搏器之间超过15厘米的距离

•若要在个人医疗服务附近使用此设备,请咨询医师和设备制造商。

•请遵守有关驾车时使用此设备的所有安全警告和规定。

•雷雨天气时,为避免雷击事故,请勿在室外使用。

•充电时,请勿边充边通话。

•请勿在浴室等高湿度的地方对产品进行充电,否则会导致触电,人身伤害,起火和充电器损坏。

•请遵守在任何环境里明确禁止使用的相关法律法规。

•使用说明

(二) 避免在医院手术室、急诊室、深切治疗部等场所使用此设备;为避免干扰医疗仪器工作,使用此设备时请远离心脏起搏器、助听器、植入耳蜗等医用设备,请保持此设备和起搏器之间超过15厘米的距离

•若要在个人医疗服务附近使用此设备,请咨询医师和设备制造商。

•请遵守有关驾车时使用此设备的所有安全警告和规定。

•雷雨天气时,为避免雷击事故,请勿在室外使用。

•充电时,请勿边充边通话。

•请勿在浴室等高湿度的地方对产品进行充电,否则会导致触电,人身伤害,起火和充电器损坏。

•请遵守在任何环境里明确禁止使用的相关法律法规。

•使用说明

(三) 功能操作

已连接手机,待机状态下,点击眼镜触控键2次,可唤醒语音助手。

1、拨打电话

•拨打电话:先暂停音乐,双击眼镜触控键,语音唤醒功能开启,然后根据提示音进行语音操作,打电话给** (通讯录里面名字)或者对方手机号码,即可呼出电话;

•接听电话:单击触控键,即可接听电话;

•挂断电话:单击触控键,即可挂断电话;

•重拨:连续三击触控键,即可重拨最后一个通话记录。

•使用说明

2、低电报警,语音提示【电量电量低,请及时充电】

3、充电中,LED指示灯持续闪烁3秒间隔5秒。

4、低关机机,语音提示【正在关机】,LED指示灯长亮1秒。

5、充电完成,LED指示灯红灯长亮。

6、充电完成,LED指示灯红灯自动熄灭。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

•产品使用提示

1.使用本产品前请仔细阅读说明书，并保留本说明书。

2.首次使用，请先将本产品充满电。

3.如果产品长期（超过两周）不充电，使用前请对其充电。

•警告

1.请勿以任何理由拆除或维修改装本产品，否则可能会导致起火、电子击穿甚至彻底损坏本产品。

2.请勿将设备置于温度过低或过高（0℃以下或45℃以上）环境下。

3.请勿将产品接触腐蚀性液体及浸泡在液体里。

4.不能将眼镜放在阳光下长时间曝晒，否则容易变形、老化、折断。

5.请勿将充电线磁吸端靠近金属物体，防止磁吸金属物体后引起的短路危险。

•重要安全信息

1.在使用本产品前，请先阅读所有安全信息以确保正确和安全使用。

2.使用未经原制造商认可的电源，充电器或电池，可能引发火灾，爆炸或其他危险。

3.请使用本制造商认可且与此型号设备配套的配件。

•产品参数

镜架材质： 不锈钢+板材

镜片材质： PC

镜片规格： 透明渐变/墨绿色
（多种选择）

蓝牙协议： 5.0

充电时间： 2H

使用时间： 5H

待机时间： 120H(蓝牙连接状态)

电池容量： 90mAh*2

声道： 双喇叭、立体声

充电电压和电流： DC5V/1A

最大充电电流达300mA

温馨提示：

充电时间： 2-3小时。

长期使用时间，每2个月对电池至少充电一次。

•包装清单

智能眼镜、智能眼镜充电线、使用说明书、眼镜清洁布

•产品保修凭证

产品保修期内出现非人为为损坏的性能故障可以享受下列三包服务：

- 自收货之日起7日内,产品出现非人为为损坏的性能故障,用户可选择退回货款或者更换同型号同规格的品。
- 自收货之日起15日内,产品出现非人为为损坏的性能故障,用户可选择更换同型号同规格的品。
- 自收货之日起一年內,产品出现非人为为损坏的性能故障,用户可寄商家维修。

属于下列情况不在“三包”服务范围之内：

- 未经授权の维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动或撕毁、涂改产品标识、封条。
- 超过“三包”服务有效期限の。
- 因火灾、水灾、雷击等不可抗力造成の损坏。
- 因人为原因导致的产品性能故障。
- 未按产品说明书要求使用而造成损坏の。

•使用说明

(一) 避免在医院手术室、急诊室、深切治疗部等场所使用此设备;为避免干扰医疗仪器工作,使用此设备时请远离心脏起搏器、助听器、植入耳蜗等医用设备,请保持此设备和起搏器之间超过15厘米的距离

•若要在个人医疗服务附近使用此设备,请咨询医师和设备制造商。

•请遵守有关驾车时使用此设备的所有安全警告和规定。

•雷雨天气时,为避免雷击事故,请勿在室外使用。

•充电时,请勿边充边通话。

•请勿在浴室等高湿度的地方对产品进行充电,否则会导致触电,人身伤害,起火和充电器损坏。

•请遵守在任何环境里明确禁止使用的相关法律法规。

•使用说明

(二) 避免在医院手术室、急诊室、深切治疗部等场所使用此设备;为避免干扰医疗仪器工作,使用此设备时请远离心脏起搏器、助

[illegible]